

MODE D'EMPLOI CENTRALE 2000/2200/2400 (système unique)

N° CODE	CODE DE FONCTION	CODE	ZONES
001	CODE PRINCIPAL		
002	CODE D'ACCES		
003	CODE D'ACCES		
004	CODE D'ACCES		
005	CODE D'ACCES		
006	CODE D'ACCES		
007	CODE D'ACCES		
008	CODE D'ACCES		
009	CODE D'ACCES		
010	CODE D'ACCES		
011	CODE D'ACCES		
012	CODE D'ACCES		
013	CODE D'ACCES		
014	CODE D'ACCES		
015	CODE D'ACCES		
016	CODE D'ACCES		

ZONES

A	Système complet (toutes les zones)
B	
C	
D	

ACTIVATION AVEC CODE

1. Entrez votre code d'accès.
2. Sélectionnez le niveau de protection souhaité à l'aide des touches A (système complet), B, C, D (parties du système).

DESACTIVATION AVEC CODE

Entrez votre code d'accès.

ACTIVER L'ALARME URGENCE VIA LE CLAVIER (option)

Enfoncez les touches 1 et 3 simultanément.

ACTIVER L'ALARME MEDICALE VIA LE CLAVIER (option)

Enfoncez les touches 4 et 6 simultanément.

ACTIVER L'ALARME INCENDIE VIA LE CLAVIER (option)

Enfoncez les touches 7 et 9 simultanément.

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'ALARME ?

Entrez votre code d'accès.

Les sirènes du système d'alarme s'interrompent.
Le message suivant apparaît sur l'écran "RESET NECESSAIRE".
Entrez à nouveau votre code .

Lors d'une utilisation erronée du clavier (par ex. code), appuyez sur la touche X et recommencez la manipulation.

PROGRAMMATION ET MODIFICATION DE CODES

1. Entrez le code principal.
2. Appuyez la touche 4.
3. Entrez à nouveau le code principal.
4. Appuyez sur V.
5. Sélectionner avec la touche X le code souhaité (code que vous souhaitez programmer ou modifier).
6. Appuyez sur V.
7. Introduisez le nouveau code.
8. Appuyez sur V.

Attention : le code ne peut pas commencer par '0'.

SIGNAL ROUGE ALLUME + SIGNAL VERT CLIGNOTANT

Introduisez votre code. L'écran indique. "panne 220V".

ACTIVATION LORS DE/APRES UNE PANNE DE 220V

Introduisez votre code + V + A ou B.

ISOLER UNE ZONE

Entrez votre code + X + numéro de zone + V + X + introduisez votre code + A + V.

INTERROGER LA MEMOIRE

Entrez votre code + 5.
Avec la touche 1, faire défiler le menu, V indique la date

CLAVIER BIP

Entrez votre code pour interrompre le signal.
Se référer au message indiqué sur l'écran.

PROGRAMMATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

1. Entrez le code de l'utilisateur 01.
2. Enfoncez la touche 6.
L'écran indique la date
3. Introduisez le jour (01~J31) suivi de V.
4. Introduisez le mois(01~M12) suivi de V.
5. Introduisez l'année, suivie de V.
L'écran indique l'heure
6. Introduisez l'heure (00~24) suivie de V.
7. Introduisez les minutes (00~59) suivies de V.
L'écran indique la nouvelle date et la nouvelle heure

J24 M10 A01

H17 M02

24/10/01 17:02

**En cas de problème technique, veuillez
former le numéro d'appel suivant :
011/ 23 12 88.**

Incert Mode d'emploi VAG 2000 / 2200 2400
Date de révision : 10/07/2006