

# Handleiding Brandcentrale INIM (SMARTLINE)

## IN GEVAL VAN EEN BRANDALARM

### **1. Kijk op de “display” waar de brandmelding vandaan komt en controleer !!**

In geval van vals alarm reset het systeem (volg de volgende stappen).  
In geval van ware brand, evacueer het gebouw !

### **2. Draai de “sleutel” op de brandcentrale naar “niveau 2”.**

Nu zijn de toetsen op het paneel ontgrendeld !

### **3. Druk op de toets “STOP SIRENE” (B)**

Nu stoppen de sirenes en de zoemer van de centrale!  
Let op: Het lampje “sirene stil” (J) gaat nu branden! En  
het lampje “verhinderd” (K) gaat uit!

### **4. Kijk op de “display” welke zone in alarm is ?**

Controleer het brandalarm eventueel op vals alarm!

### **5. Druk op de toets “RESET”**

De centrale staat nu terug in rust !

Bij problemen contacteer **VAREL ALARM** op nummer : **011/23 12 88**.



### INGEVAL VAN EEN FOUTMELDING

1. Druk "STOP SIRENE" **(B)** en controleer op de "display" wat de foutmelding is!
2. Los indien mogelijk de foutmelding op en druk op "RESET" **(C)**.
3. Als de storing is opgelost voor de reset is gebeurd (Vb. 220V storing),  
Zal de zoemer stoppen en de foutled **(N)** gaan knipperen. Druk nu op "RESET" **(C)**!

### UITDIENST ZETTEN VAN EEN ZONE (OVERBRUGGING)

**Draai de "sleutel" naar "niveau 2" en volg de volgende stappen op de display!**

1. Druk op de "Esc" toets **(A)** om in het hoofdmenu te komen.
2. Ga vervolgens met pijltje omlaag **(A)** naar het menu "overbrugging" en druk "Ok" **(A)**.
3. Kies nu met de pijltjestoetsen **(A)** "Overbrug zone" en druk vervolgens op "Ok" **(A)**.
4. Kies nu welke zone je wilt overbruggen (bv: 01 Detectoren) en druk weer op "Ok" **(A)**.
5. Druk nogmaals op "Ok" en op de display verschijnt "uitgeschakeld". Het gele lampje "overbrug"**(P)** gaat nu aan !
6. Druk 4x maal op de "Esc" toets **(A)** om terug uit te komen op het hoofdscherm. Hierop krijgen we nu te zien welke zone is overbrugd !

