

Mode d'emploi de la centrale incendie INIM (SMARTLINE)

EN CAS D'INCENDIE

1. Contrôler la zone renseignée sur l'écran.

En cas de fausse alarme, redémarrer le système en suivant les étapes ci-dessous.
En cas d'incendie avéré, évacuer le bâtiment !

2. Tourner la 'clé' sur la centrale incendie vers le "niveau 2".

Les touches du panneau sont à présent déverrouillées.

3. Appuyer sur la touche "STOP SIRENE" (B).

Les sirènes et le signal sonore s'arrêtent.
Attention : le témoin lumineux "sirène silencieuse" (J) s'allume et le témoin lumineux "INHIBITED" (K) s'éteint.

4. Vérifier sur l'écran la zone à l'origine de l'alarme.

Contrôler l'origine de l'alarme.

5. Appuyer sur la touche "RESET".

La centrale est à nouveau redémarrée.

En cas de problème, contacter **VAREL ALARM** au numéro : **011/23 12 88**.



METTRE UNE ZONE HORS D'USAGE

Tourner la "clé" vers le "niveau 2" et suivre les étapes suivantes sur l'écran.

1. Appuyer sur "Esc" (A) pour accéder au menu principal.
2. Descendre ensuite avec la flèche (A) vers le menu "mise hors service" et appuyer sur "Ok" (A).
3. Choisir (A) "la zone à mettre au service" et appuyer ensuite sur "Ok" (A).
4. Choisir la zone à mettre au service (par ex: 01 détecteurs) et appuyer à nouveau sur "Ok" (A).
5. Appuyer à nouveau sur "Ok" et "désactivé" apparait sur l'écran. Le voyant lumineux jaune "mise hors service" (P) est à présent allumé.
6. Appuyer 4 fois sur la touche "Esc" (A) pour sortir de l'écran principal. L'écran renseigne quelle zone est hors service.

