

Mode d'emploi utilisateur

MASTER

Activation avec code

1. Introduire le code d'accès
2. Appuyer sur "ON"
Et (uniquement en cas de choix de zone)
3. Choisir le secteur à activer, par ex : "0" + "ENTER" (tout) ou "1" + "ENTER"
(En cas d'activation de plusieurs zones, appuyer par ex : 1 + enter ensuite 2+ enter, etc)

Désactivation avec code

4. Introduire le code d'accès
5. Appuyer sur "OFF"
Et (uniquement en cas de choix de zone)
6. Choisir le secteur à désactiver, par ex : "0" + "ENTER" (tout) ou "1" + "ENTER"
(En cas d'activation de plusieurs zones, appuyer par ex : 1 + enter ensuite 2+ enter, etc)

Activation générale via le clavier

1. Introduire le code d'accès dont le dernier chiffre est augmenté de 1
Par ex: 123456 = code d'accès normal
123457 = code d'accès général
2. Appuyer sur "ON" ou "OFF" ou "ENTER"

Désactiver une alarme

1. Introduire votre code d'accès
2. Appuyer sur "OFF"

Information sur la dernière alarme

1. Appuyer " 2 x "ENTER"
2. Dernière alarme apparait avec l'heure et la date
3. Appuyer "1 x ENTER"
4. Avant-dernière alarme apparait avec l'heure et la date
5. Etc

Isoler une zone

1. Appuyer sur "MENU" suivi de "code d'accès".
2. Appuyer sur "ENTER".
3. Appuyer "10" + "ENTER".
4. Appuyer le numéro de zone à isoler par ex: "1" + "ENTER".
5. Appuyer 2x sur "CLEAR" et continuer l'activation du système.

Redémarrage après une alerte incendie

1. Introduire le code d'accès
2. Appuyer sur "OFF"
3. Choisir la zone où l'alerte incendie est signalée, par ex: "0".
4. Appuyer sur "ENTER". (arrêt des sirènes)
5. Introduire à nouveau le code d'accès
6. Appuyer sur "OFF"

Et (uniquement en cas de choix de zone)

7. Choisir la zone où l'alerte incendie est signalée, par ex : "0" + "ENTER"
(la détection incendie est maintenant redémarrée).

Rem : Le code d'accès doit toujours être introduit au moins 2 fois pour redémarrer la détection incendie, comme décrit ci-dessus

Programmation et modification des codes

1. Appuyer sur "MENU"
2. Appuyer sur "CODE"
3. Appuyer sur "ENTER"
4. Le menu d'utilisation est à l'écran
5. Appuyer sur "11"
6. Appuyer sur "ENTER"

Sur l'écran, apparait: **1.EFFACER 2.MONTRER 3.FAIRE 4.NOMBRE UTILISATEURS?**

1. EFFACER

- 1 + ENTER = Effacer le numéro d'utilisateur:?
- ex. 40 + ENTER = Utilisateur 40 est effacé
- CLEAR = Menu principal des "CODES"

2. MONTRER

- 2 + ENTER = Montrer l'utilisateur
- Ex.40 + ENTER = Utilisateur numéro 40
- ENTER = 1ères données se l'util.40
- Appuyer 6xENTER = Montrer les données del'utilisateur
- Appuyer sur CLEAR = Menu principal "CODES"

3. FAIRE

- 3 + ENTER = Introduire le numéro d'utilisateur
- Ex. 40 + ENTER = Introduire le numéro de groupe d'alarme
- Ex. 14 + ENTER = Utilisation de AG 14
- ENTER = Introduire le numéro de groupe d'alarme
- Ex. 1 + ENTER = Utilisation de DG 1
- ENTER = Groupe d'étage (N.V.T.)
- ENTER = Introduire votre nom ou continuer
- " * " = Introduire votre code
- ENTER = Carte Identité (N.V.T.)
- ENTER = Fin

4. MONTRER NOMBRE D'UTILISATEURS

- 4 + ENTER = Montrer le nombre d'utilisateurs du

système

Interroger la mémoire

1. Appuyer sur **"MENU" + "CODE" + "ENTER"**
2. Appuyer sur **"5" + "ENTER"** = mémoire du menu
3. Appuyer sur **"1" + "ENTER"** = première place de mémoire
Faire défiler avec les touches **"ENTER"** et **"MENU"** dans la mémoire
Appuyer sur **"1"** (= scan) pour avoir accès à la totalité de la mémoire

Programmation de l'heure et de la date

1. Appuyer sur **"MENU" + "CODE" + "ENTER"**
2. Appuyer sur **"15" + "ENTER"** = menu heure et date
3. Appuyer sur **"1" + "ENTER"** = montrer heure et date
4. Appuyer sur **"2" + "ENTER"** = modification heure et date
Adapter l'heure et le temps et confirmer à chaque fois avec **"ENTER"**

En cas de problèmes techniques, prendre contact avec Varel Alarm au numéro suivant : **011/ 23 12 88**



Rev: 30/08/2010