

Gebruiksaanwijzing Centrale VAG 400 enkel systeem

Versie : 6.08

1ste code is Hoofdcode							n.b. Gebruik nooit een 0 Min. 4 en max 6 cijfers
2de code (alles in/uit)							
3de code (ged. in/uit)							
4de code							
5de code							
6de code							
7de code							

Volledig inschakelen van het alarmsysteem

- 1) Druk **0** en de **code** die geprogr. is voor de volledige inschakeling van het alarmsysteem. (code 2)
- 2) U hoort een ononderbroken geluidssignaal.

Totaal in
Syst. inschak.
,=1= of <1>

U heeft een zekere geprogrammeerde tijd om de beveiligde zone te verlaten.
- 3) Het geluidssignaal stopt.

[1]
Systeem AAN

N.B. Indien

Open zone(s)

 wordt vermeld op de display druk dan **0**, controleer de aangegeven zone(s) en herbegint de inschakelprocedure.

Gedeeltelijk inschakelen van het alarmsysteem

- 1) Druk **0** en de **code** die geprogr. is voor de gedeeltelijke inschakeling van het systeem. (code 3)
- 2)

Gedeeltelijk in
Syst. Inschakel.
< 1 >
- 3) Het geluidssignaal stopt.

Syst. ged. insch.

Uitschakelen van het alarmsysteem

- 1) Bij het betreden van de beveiligde zone hoort U een onderbroken geluidssignaal.
- 2) Druk **0** en uw **code**. Het geluidssignaal stopt en het systeem is uitgeschakeld.

Systeem uit

Wat doet U bij alarm?

- 1)

Systeem alarm

Druk **0** en uw **code**.
De sirenes vallen automatisch uit.
- 2)

Voorval in geheugen

De display geeft aan van welke zone(s) het afkomstig is.









Dat./uur voorval






- 3) Reset uw alarmsysteem. Druk **0**.

N.B. De 0-toets is tevens de wistoets. Deze dient U te gebruiken in geval van een foutieve manipulatie van het klavier.






BIJ PROBLEMEN DRUK DE 0 + CODE

Wijzigen van gebruikers codes

- 1) Druk 0 en uw hoofdkode.
Inschakelen ?
- 2) Druk enkele malen op  totdat er
Wijzig codes verschijnt.
 Druk op 
Wijzig code
- 3) Druk eenmaal op 9 totdat er
Kodes & opties verschijnt.
- 4) Druk op 
Kode 01 In gebruik
 Op de display verschijnt de eerste code en de vermelding of deze reeds is toegewezen.
 N.B. Code 01 is steeds de Hoofdkode.
- 5) Gebruik  of 9 tot U het nummer van de code vindt die U wenst te wijzigen.
- 6) Druk op 
Nw. code
- 7) Voer de nieuwe code in. De code moet min. 4 en max 6 cijfers bevatten. Een 0 mag nooit.
- 8) Druk op 
Herhaal
 Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
- 9) Druk op 
Syst.(n) S1 S*
 Dit duidt aan dat de gebruikerscode is geprogrammeerd.
- 10) Druk op X zo vaak dat er
Afsluiten verschijnt.
 Druk vervolgens op 
Systeem uit

<h3>Overbruggen van zones</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1) Druk 0 en de Hoofdkode Inschakelen ? 2) Druk op 9 totdat Overbruggen verschijnt. Druk op  Niets overbrugd of Overbrug zone 01 3) Voer nummer van de zone in die U wenst te overbruggen. Druk op  De zone is overbrugd. 4) Herhaal punt 4) voor iedere zone die U wenst te overbruggen. 5) Druk op X totdat Afsluiten verschijnt. 6) Druk op  Dag Datum Uur 7) Schakel het systeem in. Het systeem gaat in dienst met uitz. van de overbrugde zones. <p>N.B. De overbrugging wordt automatisch opgeheven bij het uitschakelen van het alarmsysteem.</p>	<h3>Overbruggen zonder hoofdkode</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1) Druk uw kode Totaal in  verschijnt. 2) Druk meteen op 8. Binnen 3 sec. 3) Druk nr. van zone die je wil overbruggen. Zie centrale voor zone indeling Overbrugde zones verschijnen. Druk op , je hoort een pieptoon. 4) .= 1 = [1] 5) Systeem AAN
--	--

Opvragen geheugen

- 1) Druk 0 en de hoofdkode
 Kies systeem 1 of 2 en druk op 1 of 2.
Inschakelen ?.
- 2) Druk op  totdat
Geheugen-tijd-dag verschijnt.
- 3) Druk op 
Toon geheugen
 Druk op 
 Druk op 0 voor zonebenaming te zien.
 Druk opnieuw op 0 voor datum uur van alarm te zien.
#001 Laatste voorval verschijnt.
- 4) Gebruik  en  om het geheugen te bekijken.
- 5) Systeem keert na 1 min. terug naar dagstand.