

## HANDLEIDING CENTRALE 2000/2200/2400(enkel systeem)

<b>GEBRUIKER</b>	<b>NAAM</b>	<b>CODEFUNCTIE</b>	<b>CODE - BADGE</b>
G01		HOOFDCODE	
G02		TOEGANGSCODE	
G03		TOEGANGSCODE	
G04		TOEGANGSCODE	
G05		TOEGANGSCODE	
G06		TOEGANGSCODE	
G07		TOEGANGSCODE	
G08		TOEGANGSCODE	
G09		TOEGANGSCODE	
G10		TOEGANGSCODE	
G11		TOEGANGSCODE	
G12		TOEGANGSCODE	
G13		TOEGANGSCODE	
G14		TOEGANGSCODE	
G15		TOEGANGSCODE	
G16		TOEGANGSCODE	

### DEELSYSTEMEN

<b>A</b>	VOLLEDIG SYSTEEM (alle zones)
<b>B</b>	
<b>C</b>	
<b>D</b>	

#### INSCHAKELEN MET EEN CODE/BADGE

1. Druk uw code / Bied uw badge aan
2. Selecteer het gewenste deelsysteem met behulp van de toetsen A, B, C of D

#### UITSCHAKELEN MET EEN CODE/BADGE

Druk enkel uw code / Bied enkel uw badge aan

#### OVERVAL-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 1 en 3

#### MEDISCH-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 4 en 6

#### BRAND-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 7 en 9

#### WAT MOET U DOEN BIJ ALARM

Druk uw code / Bied uw badge aan  
De sirenes van het alarmsysteem stoppen  
Op het klavier verschijnt "RESET NODIG"  
Druk nogmaals uw code / Bied uw badge aan

Bij foutieve manipulatie van het klavier (vb. verkeerde code) druk toets X en herbegin

## **PROGRAMMEREN EN WIJZIGEN CODES/BADGES**

1. Voer de hoofdcode in
2. Druk toets 4
3. Voer nogmaals de hoofdcode in
4. Druk V
5. Selecteer met toets X de gebruiker die u wenst te programmeren of te wijzigen
6. Druk V
7. Voer de nieuwe code in / Bied de nieuwe badge aan  
*om een code of badge te wissen, stap 7 overslaan*
8. Druk V

***Opgelet: code mag niet met '0' beginnen***

### **RODE LED AAN + GROENE LED KNIPPERT**

Druk uw code / Bied badge aan. Op het display verschijnt een melding bv. "220V storing"

### **INSCHAKELEN MET 220V FOUT / COMM FOUT**

Druk uw code / Bied badge aan + V + A of B

### **OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE + INSCHAKELEN**

Druk code / Bied badge aan + X + zonenummer + V + X

Druk code / Bied badge aan + A + V

### **OPVRAGEN GEHEUGEN**

Druk code / Bied badge aan + 5

Met toets 1 & 3 scrollen, V geeft datum

### **KLAVIER GAAT PIEPEN**

Druk code / Bied badge aan om zoemer te stoppen

Zie display

### **INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM**

1. Voer de hoofdcode in
2. Toets 6  
Het display toont de datum
3. Toets de dag (01~31) gevolgd door V.
4. Toets de maand (01~12) gevolgd door V.
5. Toets het jaar gevolgd door V.  
Het display toont de tijd.
6. Toets het uur (00~24) gevolgd door V.
7. Toets de minuten (00~59) gevolgd door V.  
Het display toont de nieuwe tijd en datum.

**D24 M10 Y01**

**H17 M02**

**24/10/01 17:02**

**Bij technische problemen kan u steeds  
terecht op het nummer : 011/ 23 12 88**

Incert Handleiding VAG 2000 / 2200 / 2400  
Revisedatum : 30/07/2010